






A  
B  
C  
D  
E









(3)

A  
B  
C  
D  
E












- CONT M PCB (2/2)
- Q6 M5F7B12
  - Q7 2SA1015-QR
  - Q8 DTC124ES
  - Q9 DTC124ES
  - Q10 DTC124ES
  - Q17 1SR35-200A
  - Q18 1SR133T-77
  - Q19 RD33EL2
  - Q20 1SR133T-77
  - Q21 1SR133T-77
  - Q22 RD33EL2
  - Q23 1SR133T-77
  - Q25 1SR35-200A


CONT M PCB (1/2)

CONT S PCB






BAL AMP PCB ASSY (122 MKIII)




OPSW PCB ASSY




SW (E) PCB ASSY (122 MKIII, 112R MKII)



CONT S PCB ASSY



SENSOR (R) PCB ASSY (122 MKIII, 112R MKII)




SW (R) PCB ASSY (112R MKII)



JOINT (R) PCB (112R MKII)




METER PCB ASSY



SW PCB ASSY (112 MKII)




SENSOR PCB ASSY (112 MKII)









COUNTER PCB ASSY



JOINT C PCB ASSY




CONT M PCB ASSY





MAIN PCB ASSY (112 MKII)





## 5. PC BOARDS AND PARTS LISTS

基板図とパーツリスト

MAIN PCB ASSY (122 MKIII, 112R MKII)

